

TOOTEKAART

Juukseföön Hotello 1200W

Tootekood: D453004

Pakend: 1tk

Kirjeldus juukseföön 1200W

- Kompaktne, mõõtmed 147x238mm
- Automaatne väljalülitus peale 8 min.
- Käepideme tõstmisel lülitud automaatselt sisse
- Pöörlev käepide, ei kuumene
- Pikenev vooli, kuni 1,20m
- Lihtne paigaldada korpust lahti võtmata
- Kaks võimalust ühendada:
 1. otseühendus vooluvõrgust
 2. ühendus pistikuga
- Ohutustase IP34



Hoiatus ja ohutusjuhend

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege kasutusjuhend täielikult läbi ja tutvuge seadmega.

OHT!

Eluohht elektrilöögi ning tulekahju- ja plahvatusohu tõttu! Kokkupuude pingestatud kaablite või komponentidega võib lõppeda surmaga! Oht elule, kui pingestatud seade puutub kokku veega!

- Veenduge, et seadme andmesildil olev pinge (V) ühtiks võrgupingega!
- Ärge tõmmake toitekaablit üle teravate servade, pigistage seda ega laske sellel rippuda. Toitekaabel peab olema kaitstud kuumuse ja niiskuse eest. Toitekaabel ei tohi olla venitatud ega pingutatud. Toitekaabel ei tohi puudutada seadme kuumasid osi!
- Pärast kasutamist lülitage seade alati välja!
- Sisestage toitejuhe pistikupessa ainult siis, kui seade on välja lülitatud!
- Ärge kunagi keerake toitekaablit ümber seadme!
- Seadme puhastamise ajal, rikke korral või siis, kui seadet ei kasutata, eemaldage alati vooluvõrgust!
- Ärge asetage seadet ja toitekaablit kuumadele pindadele, nagu pliidiplaadid vms, ega asetage neid lahtise leegi vahetusse lähedusse!
- Enne iga käivitamist kontrollige, kas seade on ideaalses seisukorras; seda ei tohi kasutusele võtta, kui - see ei tööta korralikult - toitekaabel on kahjustatud - seadmel on nähtavaid kahjustusi - seade on maha kukkunud - või kui see on vette kukkunud.
- Kui toitekaabel on kahjustatud, tohib seda ohu vältimiseks vahetada ainult tootja, selle klienditeeninduskeskus või kvalifitseeritud elektrik!
- Remonti võib teostada ainult volitatud teeninduskeskus või kvalifitseeritud elektrik, kasutades originaalvaruosi.
- Ärge kunagi kastke seadet vette.
- Ärge kasutage seda seadet vannide, dušialuste või muude vett sisaldavate anumate läheduses.
- Kui seadet kasutatakse vannitoas, eemaldage see pärast kasutamist vooluvõrgust, kuna vee lähedus on ohtlik isegi siis, kui seade on välja lülitatud.
- Ärge tõmmake toitejuhet pistikupesast välja toitejuhtmest ega märgade kätega!

Termilise väljalülituse juhuslikust lähtestamisest põhjustatud ohtlike olukordade vältimiseks ei tohi seda seadet ühendada välise lülitusseadmega, nagu taimer, pistikupesaga, mille toide on ebastabiilne või lahti ühendatud, ega vooluringiga, mida kommunaalettevõtte regulaarselt sisse ja välja lülitab.

- Ärge kunagi kasutage seadet keskkonnas, kus on kõrge aerosoolide (pihustus) kontsentratsioon või kus eraldub hapnikku.

- Ärge kunagi pihustage seadet tuleohtlikuks märgistatud aerosooltoodetega.
- Täiendava ohutusmeetmena on soovitatav paigaldada ahelasse testitud rikkevoolukaitse (RCD), mille nimi väljalülitusvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu oma elektrikult.

OHT!

Eluoht magnetvälja tõttu! Seade ja tarvikud sisaldavad magneteid. Need võivad häirida näiteks südamestimulaatorite nõuetekohast tööd, kujutades endast ohtu elule!

- Hoidke eemal südamestimulaatoritest, defibrillaatoritest, krediitkaartidest ja elektroonilistest andmekandjatest.

TÄHELEPANU:

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid, et vältida ebaõigest kasutamisest tulenevaid kahjustusi ja ohte:

- Seda seadet võivad kasutada 8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja/või teadmiste puudumisega isikud, kui neile on antud järelevalvet või neile on antud juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta seadet puhastada ega hooldada.

- Seade ei ole mänguasi!
- Ärge kunagi kandke seadet juhtimest hoides!
- Seade muutub kasutamise ajal kuumaks.
- Vältige kuumade kinnitusotsikutega kokkupuudet nahaga!
- Ärge kunagi asetage seadet töötamise ajal pehmetele patjadele või tekkidele!

Juuste kahjustamise vältimiseks ärge kunagi hoidke õhu väljalaskeava juustele liiga lähedal!

- Ärge kunagi hoidke õhu väljalaskeava silmadele või nahale liiga lähedal!
- Ärge katke õhu sisse- ja väljalaskeavasid töötamise ajal!
- Kuivatusprotsessi pikemaks katkestamiseks lülitage seade välja!
- Kasutage ainult tootja soovitatud tarvikuid.

- Seade on varustatud ülekuumenemiskaitsega, mis lülitab seadme ülekoormuse korral välja (nt kui õhu välja- või sisselaskeava on kaetud).
- Ärge kasutage juukselakki ega muid keemilisi juuksehooldustooteid, mis on väga tuleohtlikud.

- Ärge kasutage tilkuvatel märgadel ega sünteetilistel juustel.
- Seade ei sobi loomakarvade kujundamiseks.
- Kaitske seadet ilmastikumõjude eest, nt. niiskust või otsest päikesevalgust!

Seade ei ole välistingimustes kasutamiseks heaks kiidetud.

- Ärge kasutage seadet ruumi soojustamiseks.
- Seade ei sobi nõudepesumasinas puhastamiseks!

OHT!

Lämbumisoht!

- Pakkematerjale, näiteks fooliumkotte, ei tohi jätta laste kätte.
- Kasutage ainult kaasasolevaid tarvikuid.
- Kui seade on defektne, ärge kunagi proovige seda ise parandada, kuna vale remont võib põhjustada kasutajale märkimisväärsed ohtu.
- Kui seade on kahjustatud, võtke ühendust oma edasimüüja või tootjaga.

Sihtotstarbeline kasutamine. Seda seadet tohib kasutada ainult juuste kuivatamiseks ja kujundamiseks. Muu kasutamine ei ole lubatud. Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud väärkasutusest, ebaõigest kasutamisest või ebaõigest remondist.

HOIATUS!

Põletusohu seadme kuumade osade tõttu!

- Õhu väljalaskeava, tarvikud, metallrõngas, tarvikuelemendid ja märgistatud ala võivad kasutamise ajal kuumeneda. Enne käsitlemist laske jahtuda! Seadme osad võivad olla kuumad ka pärast väljalülitamist ja põhjustada põletusi. Seetõttu on oluline lasta seadmel enne puhastamist täielikult jahtuda.
- Kaitske seadet tolmu, mustuse ja kiudude eest.
- Ärge kasutage tugevatoimelisi ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Pühkige seadet ainult kergelt niiske lapiga ja kuivatage pehme lapiga.

Elektriseadmete jäätmed nende kasutusaja lõpus

- Ärge visake elektriseadmeid olmejäätmete hulka. Vastavalt Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile 2012/19/EL ja selle ülevõtmisele siseriiklikku õigusesse tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja suunata ümbertöötlemisele keskkonnasõbralikul viisil. Taaskasutusalternatiiv tagastusnõudele: Elektriseadme omanik on kohustatud omandist loobumise korral selle tagastamise asemel tegema koostööd nõuetekohase taaskasutamise nimel. Selleks saab vana seadme üle anda ka kogumiskeskusesse, mis teostab utiliseerimist vastavalt riiklikule suletud aineringsi ja jäätmehoolduse seadusele. See ei kehti ilma elektriliste komponentideta tarvikute ja abiseadmete kohta, mis on vana seadmega kaasas. Toote pakend koosneb taaskasutatavatest materjalidest. Kõrvaldage see keskkonnasõbralikul viisil ja suunake taaskasutusse.

TÄHELEPANU

Järgige alati kasutusjuhendis toodud juhiseid:

[file:///Users/mairikakummer/Downloads/Hotello silver 832 01 T silver.pdf](file:///Users/mairikakummer/Downloads/Hotello%20silver%20832%2001%20T%20silver.pdf)