

Paigaldusjuhend profiilkardinapuule

1. Ühenda profiilid omavahel ühendustüki abil.
2. Kinnita seinakonsoolid seinale (kasuta aukude puurimiseks 6mm puuri).
3. Lükka kardinakonksud kardinapuu siini otsast sisse.
4. Kinnita kardinapuu siinid stopperkruvide abil seinakonsoolide külge.
5. Laekinnituse saab vajadusel lühemaks saagida rauasae abil.

Easy Star OÜ

Reg.nr: 11556628

Reg.aadress: Suitsu 28, Tallinn 11313

Kontor: Tondi 27, Tallinn 11316

Kontakt: 6556022; info@easystar.ee

www.easystar.ee