

Uksele, seinale ja teistele pindadele kinnitatud piktogrammide paigaldus, puhastus ja hooldusjuhend.

- Piktogramm on kinnitatud kõvale puhtale pinnale liimi ja/või teibiga.
- Piktogrammide puhastamisel ei tohi kasutada jõudu, abrasiivseid nuustikuid, lappe jms. mis võiks toote pinda kahjustada.
- Igapäevaseks tolmu pühkimiseks soovitame kasutada spetsiaalset tolmuluuda (nt lambavillast).
- Piktogrammide ümber oleva määrdunud sein mehaanilisel puhastamisel on soovitatav ühe käega vajutades hoida piktogrammi kinni ja teisekäega puhastada kergelt niiske mikrokiudlapi või pehme svammiga piktogrammi ääred ja selle ümber olev sein. Jälgi et niiskust ei jää piktogrammi ümber!
- **NB!** Kui puhastatav pind on väga määrdunud ja vajab märgpuhastust vee või neutraalse puhastuskeemiaga, siis peab kindlasti jälgima, et puhastatud pind jääks kuivaks piktogrammi igast küljest, kust ta puutub kokku aluspinnaga (niiskus ei tohi jääda piktogrammi ja seina vahele). **EI GARANTEERITA PIKTOGRAMMI PÜSIMA JÄÄMIST!**
- Piktogrammi ei tohi kangutada pinna küljest lahti, see ei kleepu uuesti tagasi pärast eemaldamist. Kui toode on pinnalt lahti tulnud või füüsiliselt eemaldatud, tuleb piktogrammi alune pind puhta veega puhastada ja seejärel korralikult kuivatada. Piktogrammi saab tagasi kleepida näiteks 3M kahepoolse teibiga või kasutades selleks ettenähtud liimi (konsulteeeri tootja või paigaldajaga).

