

		Kus kautada	Kuidas kasutada (kuiv, niiske, märg)	Kuidas hooldada/pesta (pesujuhised)	Vastupidamus – mitu pesukorda (*)
121025	Puuvillane mopilõng	Mis tahes põrandad	Märg	Loputage puhta veega ja laske kuivada	20
120504	Mikrokiust mopiribad	Mis tahes põrandad	Märg	Loputage puhta veega ja laske kuivada. Pestav ka pesumasinas.	100
102207	Inox käsn	Metallist roostevaba	Märg	Loputage puhta veega ja laske kuivada	
101820, 101847, 101846, 101845, 101844, 101843, 101816, 101837, 101839	Mikrokiust froteelapid	Mis tahes pind	Kandke pihustipudeliga vett. Ära leota veeämbri ja väana (vesi on üleliigne ja triibud jäävad pinnale).	Saab puhastada käsitsi või masinaga. Kasutage neutraalset pesuvahendit. Vältige vee pehmedajat. Kuivatada õhu käes.	300
101800	Mikrokiudlapi d klaasile	Aken ja klaas	Kandke pihustipudeliga vett. Ära leota veeämbri ja väana (vesi on üleliigne ja triibud jäävad pinnale). Niisuta vähem kui mikrokiud froteelapil.	Saab puhastada käsitsi või masinaga. Kasutage neutraalset pesuvahendit. Vältige vee pehmedajat. Kuivatada õhu käes.	300

Vastupidavuse osas tekstiililabori test ei kehti. Ainult kasutamine annab keskmise tõelise vastupidavuse.

Samuti sõltub see paljudest teguritest: kasutajast, põranda tüübist, kemikaali tüübist, pesumeetodist.

Selle kombinatsiooni põhjal võib kesta toode oodatust rohkem või vähem. Pesukordade arv on vaid soovituslik.

Saate soovikorral vaadata mõnda tootja videot.

<https://www.youtube.com/watch?v=Ja9J2RxssFQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=V28WTZGVfzg&t=50s>

<https://www.youtube.com/watch?v=jZVJtuBRztc>