SEEBIDOSAATORI PUMBA PUHASTAMISE JA REGULEERIMISE JUHEND

1. Võimalikud probleemide põhjused

Kui seebidosaator ei väljasta seepi või väljastab seda ebapiisavalt, võivad tootja hinnangul põhjused olla järgmised:

- Seep on dosaatori pikema kasutuspausi jooksul ventiilis kuivanud.
- Kasutatav seep on liiga paks (suure viskoossusega) ega liigu ventiilist korralikult läbi.
- Ventiili on kogunenud kuivanud seebijääke.

2. Seebidosaatori puhastamine

1. Eemaldage dosaatori mahutist kogu seep.
2. Loputage mahuti puhta sooja veega.
3. Täitke mahuti sooja veega.
4. Käivitage dosaatorit korduvalt, kuni ventiilist hakkab väljuma vesi.
5. Jätkake loputamist, et eemaldada ventiilist võimalikud kuivanud seebijäägid.
6. Tühjendage mahuti veest ja täitke sobiva seebiga.
7. Käivitage dosaatorit korduvalt, kuni seep hakkab normaalselt väljuma.

3. Pumba ventiili reguleerimine

Kui seep on liiga paks ega liigu ventiilist korralikult läbi, soovitab tootja ventiili reguleerimiskruvi veidi lõdvendada.

1. Leidke pumba küljel asuv reguleerimiskruvi (vt tootja fotot).



EASYSTAR OÜ

Pärnu mnt. 153-5 Tallinn, 11624
Reg. nr.: 11556628
KMKR: EE101292089

+372 6556 022
info@easystar.ee
www.easystar.ee

Swedbank AS
SWIFT: HABAEE2X
IBAN: EE712200221044528466

2. Keerake kruvi ettevaatlikult veidi lahti.
3. Kontrollige dosaatori tööd.
4. Vajadusel korrake reguleerimist väikeste sammudega.

Tähelepanu! Ärge keerake kruvi täielikult välja. Kui tekib leke või dosaator ei tööta korralikult, lõpetage reguleerimine.

4. Oluline teada

Tootja juhib tähelepanu sellele, et kui seep kuivab ventiilis või on liiga suure viskoossusega, võib probleem korduda ka pärast ventiili väljavahetamist.

Seetõttu soovitab tootja esmalt ventiili põhjalikult puhastada ja vajadusel reguleerida.

Kui puhastamine ja reguleerimine probleemi ei lahenda, võtke ühendust seadme tarnijaga.

Easy Star OÜ

www.easystar.ee