

KASUTUS JA HOOLDUSJUHEND

Puutevaba dosaator 1100ml ABS valge

*Tootes D04160100 on soovitatav kasutada järgmiste omadustega käte desinfitseerimisgeele:

- Alkohol < 80%
- Tihedus: 0,9-1,35 kg/dm³
- Viskoossus < 2500 Cp (geel-aine)

DOSAATORI PAIGALDUS:

Paigaldatakse seinale kaasas olevate seinakinnitus vahenditega 4x 4mm kruvid + 4x 6mm tüüblid. Võib paigaldada ka spetsiaalse liimiga, mis sobib hoidikute püsivaks seinale kinnitamiseks. Samuti sobib paigaldamiseks ka erinevatele eraldi seisvatele desinfitseerimisjaamadele.

DOSAATOR TÖÖTAB:

4 AA – LR 1.5 patareidega ca 60 000 tsükliks.

TÄITMISEKS:

Avage dosaatorikaas kinnituskomplektis oleva metall klahviga, eemaldage ainult täite reservuaari kork (mitte pudel ise), kasutage letrit ja valage sisse geel-desinfitseerimisaine, sulgege kork korralikult.

- Kui pudel kipub kasutamisel tagaseinast vajuma aine raskuse tõttu ette poole, siis ei pruugi dosaator korralikult töötada. Vajadusel kasuta näiteks kahe poolset teipi pudeli ja dosaatori siseseina omavaheliseks kinnitamiseks.

Pange käsi anduri alla, et saada 1ml annust.

Kui kätt ei eemaldata – peatub jaotur automaatselt pärast 10 annust.

PUHASTUSAINE KASUTAMINE DOSAATORILE JA/VÕI DESOJAAMALE:

Puhastamiseks sobib – vedelseep, neutraalne pesuaine, neutraalne puhastuskreem või puhas vesi.

PROTSEDUUR:

Pihustage või kandke puhastatavale pinnale sobiv puhastusaine. Pühkige pehme mikrokiudlapi või puhastussvammiga. Plekkide hõõrumiseks ei tohi kasutada pinda kahjustavaid teravaid esemeid, terasnuustikuid või muid kriime tekitavaid tooteid.

TOOTE JOONISED JA MÕÖTMED:

