



HOOLDUS:

1. Pindade hooldamise juhend:

NORMBAU pulbervärvitud toodetel on sile pind, mida on kerge puhastada. Et säilitada meie toodete kvaliteetne pulbervärvkate paljudeks aastateks, on oluline tooteid sobivalt puhastada ja hooldada. Kerge määrdumise saab eemaldada pesukäsnaga, mis on kastetud vette, kuhu on lisatud neutraalset puhastusvahendit (nt nõudepesuvedelikku). Pärast puhastamist loputada kohe puhta külma veega. Määrdumise või veepiiskade eemaldamiseks võib kasutada seemisnahast või mikrokiust lappi. Mitte kunagi ei tohiks kasutada abrasiivseid või tugevalt happelisi/aluselisi puhastusaineid. Metallpindadelt tuleks tugev määrdumine eemaldada nii ruttu kui võimalik, kuna sisse kuivanud mustust saab sageli eemaldada vaid abrasiivsete puhastusainetega, mis võivad pulbervärvkatet kahjustada või põhjustada värvimuutust. Puhastusaineid ei tohiks jätta mõjuma kauemaks kui üheks tunniks. Vajadusel võib puhastusprotsessi vähemalt 24 tunni pärast korrata. Rasvased, õlised või tahmased ained saab eemaldada alkoholipõhise või vannitoapuhastusvahendi abil. Liimijäägid saab eemaldada samal viisil. Lahusteid ei tohiks puhastamiseks siiski kasutada. Kui on vaja desinfitseerida, siis võib kasutada tavapäraseid desinfitseerimisvahendeid sobivas kontsentratsioonis. Täiendava säilitava puhastuse võib läbi viia üks või kaks korda aastas. Puhastus- või desinfitseerimisvahendite kasutamisel tuleb alati järgida tootja juhiseid. Tulenevalt pulbervärvkatte omadustest ja värvi- ja/või viimistluse muutuste ohust soovime alati kontrollida puhastus- ja desinfitseerimisvahendite sobivust.

2. Dushikardina Hooldusjuhend:

Materjal: 100% Polüester

Omadused: Püsivalt antibakteriaalsed ja fungitsiidsed omadused

Pesemine:

Pese kardinat temperatuuril kuni 40°C. Kasuta õrna pesuvahendit ja väldi kergelt abrasiivseid puhastusvahendeid, et säilitada materjali omadused.

Desinfitseerimine:

Kardin sobib desinfitseerimiseks kuni 60°C temperatuuril, mis tagab täiendava hügieeni ja kaitse mikroobide vastu.

Kuivatus:

Ära kasuta kõrget kuumust kuivatusmasinas. Soovitame kuivatada kardin õhukuivatuses või õrnalt kuivatusmasinas madalal temperatuuril. Kõrge kuumus võib kahjustada kangast ja selle omadusi.

Täpsem hooldus:

Et tagada kardina pikaajaline kasutusiga, vältige tugevate kemikaalide ja pleegitusainete kasutamist. Kui kardin on väga määrdunud, võib kasutada õrna pesuvahendi lisamist enne pesu.

Üldine hooldus:

Aja jooksul võib kardin muutuda vähem vastupidavaks määrdunud kohtade või rooste eest. Kõige parema tulemuse saavutamiseks puhasta kardinat regulaarselt, et vältida mustuse kogunemist. Kui kardin hakkab hallitama, on soovitatav seda koheselt desinfitseerida.