

VEESSULAVAD KOTID PESULATELE TAGAVAD TERVISHOIUALAL TURVALISUSE.

Meditšiiniasutuses on tervislik ja ohutu keskkond olulised. Pesu ja rõivaste hooldamisel on oluline elimineerida personali ja patsientide riski ristnakkuse suhtes. Tegemist on täielikult lahustuva ja keskkonnaohutu pesukotiga pesulatele. Veessulavaid pesukotte kasutatakse laialdaselt kohu maailmas, eriti haiglates ja hooldekodudes, kuna nende abil muudetakse personali kontakt nakkusohtliku pesuga minimaalseks.

100% vees lahustuvad polüvinüülalkoholist (PVA) pesukotid nakkusohu vältimiseks, kilepaksusega 25 mikronit.

LOE LÄBI JA EDASTA SEE INFO KA PESUMAJALE.

1. LADUSTAMINE

- * Hoidke kotte enne kasutamist suletud kaitseümbrises.
- * Kui kott on pakendist eemaldatud, hoidke järelejäänud kotte kaitseümbrises. See kaitseb juhusliku kokkupuutumise eest niiskusega.
- * Optimaalse säilivusaja saavutamiseks hoiustage pakendis olevaid vees lahustuvaid pesukotte temperatuuril 7 °C kuni 30 °C ja suhtelise õhuniiskusega 20–70% (tagatud 24 kuud).

2. KASUTAMINE

- * Puudutage kotti ainult kuivade kätega. Vältige koti kokkupuutumist niiskusega, et säilitada kile tugevus ja terviklikkus. 100% vees lahustuvad PVA kotid on mõeldud kasutamiseks kuiva pesuga.
- * **TÄHTIS!** Juhul kui on vaja kottidesse panna ka väheses koguses niiskeid riideesemeid, siis tuleb esimesena panna koti põhja kuivad riideesemed, niisked riided mis on omakorda keeratud kuivade riiete sisse asetatakse

koti keskele kus need veel omakorda ümbritsetakse kuivade riidetega ning ka peale asetatakse kuivad riided.

VÄLTIGE niiskete riideesemete kokkupuutumist kotiga!

* Ärge pange kotti kunagi täiesti märgi esemeid. Pidage meeles, et kott on niiskuse suhtes tundlik.

3. SULGEMINE

* Laske enne koti sulgemist kotist võimalikult palju õhku välja. Hoolitsege selle eest, et õhk ei paiskuks näkku. Sissejäänud õhu eemaldamine muudab suletud koti ümberpaigutamisel vastupidavamaks.

* Iga kotiga on kaasas punane lint. Kasutage seda koti sulgemiseks.

* Ettevaatust! Ärge sulgege kotti, sellele koti enesega sõlme peale sidudes. Selline sõlm takistab pesemisel koti lahustuvust. Koti sulgemiseks kasutage kotiga kaasas olevad punast linti.

* Vees lahustuv suletud pesukott tuleb haiglas ja sellest väljaspool transportimisel asetada teise puhta ning tugeva väliskoti sisse. See vähendab pesulasse viimisel koti läbistamis- või purunemisvõimalust.

4. PESULAS

* Vees lahustuv, suletud kott tuleb asetada pesutrumlisse. Eelsortimine on vastunäidustatud, sest määratud pesu võib olla saastunud.

* Kile täielikuks veeldamiseks soovitame silmas pidada järgmist.

A – Ärge täitke pesumasinat üle selle nimivõimsuse.

B – Veenduge, et veetemperatuur saavutaks pesutsükli ajal vähemalt 15 minutiks vähemalt 45 °C temperatuuri.

C – Peske 45 °C või kuumema veega vähemalt 15 minutit.

Ärge kirjutage pesukottidele midagi peale!!!

Markerist tulev niiskus võib hakata kotte selle koha pealt sulatama.