

Mikrokiud moppide, lappide hooldusjuhend ja kasutusjuhend.

Säilitamiseks oma mopi/lapi efektiivsust ja välimust nii kauaks kui võimalik, jälgige järgnevaid soovitusi:

- Mopi/lapi pesemiseks soovitame kasutada ainult spetsiaalseid pesumasinaid. Täpsema info saamiseks küsige nõu pesumasinamüüjatelt.
- Moppi/lapi tuleb pesta enne esimest kasutamist 95°C. See tagab mopile parima töövõime ja imavuse.
- Enne pesu tuleb mopilt eemaldada või välja harjata üleliigne mustus, soovitame kasutada mopiharja.
- Pesumasina juures tuleb jälgida õige pesuprogrammi valikut ning pestava koguse kaalu.
- Mikrofiiber moppe/lappe tuleb pesta eraldi või koos sarnaste toodetega, vastasel juhul kaotavad mopi/lapi kiud oma kuju. Mitte kasutada pesupehmendajaid, need vähendavad mikrofiiber-moppide/lappide puhastusomadusi.
- Et eemaldada paremini mopist/lapist hooldus- ja desinfisteerivate kemikaalide jääke, oleks parem eelpesu ajal mitte pesuainet lisada. Loputamise tsüklil peab olema piisavalt pikk, kuna mopis/lapis leiduvad kemikaalid võivad reageerida pesutsükli ajal lisatud pesuainega.
- Pesuainete kasutamisel tuleb jälgida tootja poolt ettenähtud koguseid, jälgides ka vee karedust.
- Pestud moppe ei tohi jätta liiga kauaks niiskeks, vastasel juhul võib neisse tekkida hallitus.
- Mopi kuivatamisel pesukuivatis tuleb jälgida õige temperatuuri kasutamist, mitte üle 120°C (mikrofiiber moppide puhul 100°C).
- Bakterid hakkavad surema alles alates 60°C-st. Mopi pesemisel oleks hea kasutada lubatud maksimum pesutemperatuuri.

Õigete desinfistseerimis vahendite, pesu- ning puhastusvahendite kasutamine hoiab ära mopikiudude kahjustamise. Ei ole hea kasutada tseoliite sisaldavaid pesupulbreid, kuna need ladestuvad mikrokiudu. Pesuprogrammi valikul jälgige tootja poolt antud soovitusi.

Soovime teile head ja edukat puhastamist, samas tuletades teile meelde, et tootja garantii ei laiene valesti kasutatud ning hooldatud moppidele.

Moppide niisutamine, kasutamine

1. Ämbrisse asetamine	Asetage 20 moppi ämbrisse. Lapiti, roheline mikrokiud alla poole (takjapaelad ülespidi nähtavad).
2. Annus	Valmistage vee lahustamine kemikaaliga vastavalt tootja soovitatud vahekorrale ja näidustustele
4. Moppide niisutamine	Valage pesulahust pealmisele, hajutades seda kogu mopile laiali. Kapillaaride kaudu absorbeerivad ülejäänud allpool olevad mopid lahusele. Veluur mopid: 3,5–4 liitrit puhastuskeemia lahust. Velcro mopid: 2,5–3 liitrit puhastuskeemia lahust.
5. Kaane sulgemine	Õhukindel kaas asetatakse nii, et niiskus ei läheks kaotsi alates valamisest kuni puhastamise alguseni. See peab olema umbes 10 minutit, kuni kõik mopid on immutatud. Juhul, kui koristamise alustamine võtab kaua aega, on ämbri põhjas olevad mopid saanud rohkem vedeliku raskust kui peale asetatud. Sellisel juhul saab mopid ümber pöörata, et seejärel ülemistes vedelik hakkaks alla poole tagasi valguma.
6. Pühkimsalus	Asetage ämbrid kärusse ja viige need tööalasse. Avage kaas, kinnitage mopp hoidiku külge ja alustage pühkimist.
7. Mopi vahetus	Olenevalt põranda poorsusest ja mustusest suudavad mopid puhastada rohkem või vähem pinda. Kui mopp on kaotanud niiskuse, on teil võimalik kasutada näiteks meie veepumpa käepidemega mopivarrest rohkem vedelikku pinnale piserdada. Kui mopp on juba mustusest küllastunud, asendage see puhtaga ja jätkake koristustsükli. Pange märdunud mopi kogumiskotti
8. Tsükli lõpp	Kui pindade puhastamine on lõppenud, lähevad mopid HACCP värvide järgi liigitatud pesutsükklisse.